

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το πρακτικό εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και φυλάξτε το με προσοχή.
Το περίβλημα μιας φριτέζας με ηλεκτρονικά εξαρτήματα και συσκευές θέρμανσης δεν πρέπει να βυθίζεται σε νερό ή να ξεπλύνονται κάτω από τη βρύση.

Μην αφήνετε νερό ή άλλα υγρά να εισέλθουν στο προϊόν για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία. Τοποθετείτε πάντα τα προς ψήσιμο υλικά στο καλάθι για να αποφύγετε την επαφή με τη θερμαντική εστία.

Όταν το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία, μην καλύπτετε την είσοδο και την εξαγωγή αέρα.
Μην βάζετε λάδι στη φριτέζα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς. Όταν ένα προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία, μην αγγίζετε το εσωτερικό του προϊόντος κατά τη λειτουργία.
Ορισμένες επιφάνειες είναι καυτές.

Τα μέρη μιας συσκευής που επισημαίνονται με το σύμβολο υψηλής θερμοκρασίας μπορεί να ζεσταθούν κατά τη χρήση.

Μην βγάζετε το καλάθι της φριτέζας ενώ χρησιμοποιείτε τη φριτέζα αέρος. Εάν χρειαστεί να σταματήσετε τη φριτέζα αέρος στη μισή διαδρομή, μηδενίστε το χρονόμετρο.

Πριν συνδέσετε την παροχή ρεύματος, ελέγξτε αν η τοπική τάση παροχής ρεύματος είναι σύμφωνη με την τάση που αναγράφεται στο προϊόν, Μόλις το βύσμα, το καλώδιο ή το ίδιο το προϊόν υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιείτε το προϊόν.
Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να παραδοθεί στην εταιρεία, σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή σε τεχνικό με τα ίδια προσόντα.

Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται από έμπειρο προσωπικό που θα επιβλέπει και θα καθοδηγεί τη χρήση του προϊόντος και θα είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά του.

Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν ή να το χρησιμοποιούν ως παιχνίδι.
Μην επιτρέπετε σε παιδιά κάτω των 8 ετών να αγγίζουν το προϊόν ή το καλώδιο δικτύου, ενώ το προϊόν είναι ενεργοποιημένο ή ψύχεται.

Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να διατηρείται μακριά από καυτές επιφάνειες.
Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά όταν συνδέετε το προϊόν στην πρίζα ή χειρίζεστε τον πίνακα ελέγχου.

Συνδέετε αυτό το προϊόν μόνο σε γειωμένη πρίζα. Να βεβαιώνετε πάντα ότι το βύσμα είναι πραγματικά τοποθετημένο στην πρίζα.

Η συσκευή δεν μπορεί να λειτουργήσει μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ανεξάρτητου συστήματος τηλεχειρισμού.

Μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω ή κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα, όπως υφάσματα ή κουρτίνες.

Μην τοποθετείτε το προϊόν δίπλα σε τοίχο ή άλλα προϊόντα. Διατηρήστε τουλάχιστον 10 cm χώρου στα πλάγια, στην πλάτη και πάνω από το προϊόν.

Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στο προϊόν.

Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο.

Ποτέ μην αφήνετε ένα προϊόν χωρίς επίβλεψη ενώ λειτουργεί.

Κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος στον αέρα, καυτός ατμός εξέρχεται από τη θύρα εξαγωγής. Κρατήστε μια ασφαλή απόσταση και ποτέ μην βάζετε τα χέρια σας, το πρόσωπο σας όταν βρίσκεται κοντά στον ατμό και την εξάτμιση.

Προσέξτε επίσης τον καυτό ατμό και τον αέρα όταν αφαιρέσετε τη φριτέζα από τη συσκευή.

Η επιφάνεια του προϊόντος μπορεί να θερμανθεί κατά τη χρήση.

Εάν δείτε μαύρο καπνό να βγαίνει από το προϊόν, αποσυνδέστε αμέσως το προϊόν από την πρίζα. Περιμένετε μέχρι να κοπάσει το κάπνισμα πριν αφαιρέσετε τη φριτέζα από εκεί που μετακινήθηκε από το προϊόν. Ένα ταμί ψησίματος θα ζεσταθεί παντού όταν χρησιμοποιείται σε μια φριτέζα αέρος.

Εάν αυτό το προϊόν χρησιμοποιηθεί με ακατάλληλο τρόπο, για (ημι)επαγγελματική χρήση ή όχι σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, η εγγύηση παύει να ισχύει και η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές.

Φροντίστε να υποβάλετε το προϊόν στο εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία κέντρο εξυπηρέτησης για επιθεώρηση ή επισκευή.

Μην προσπαθήσετε να το επισκευάσετε μόνοι σας, διαφορετικά, η εγγύηση του προϊόντος θα είναι άκυρη. Αφού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, φροντίστε να το αποσυνδέσετε από την πρίζα.

Αφήστε το προϊόν να κρυώσει για περίπου 30 λεπτά πριν το χειριστείτε ή το καθαρίσετε. Βεβαιωθείτε ότι τα συστατικά που παρασκευάζονται με αυτό το προϊόν είναι χρυσοκάστανα και όχι μαύρα ή καφέ. Αφαιρέστε τα υπερβολικά ψημένα μέρη. Μην τηγανίζετε τις φρέσκες πατάτες σε θερμοκρασία υψηλότερη από 180°C (ελαχιστοποίηση της παραγωγής προπυλενοθειαιμίνης)

Αυτόματα απενεργοποίηση

Μηχανικές και ηλεκτρονικές μέθοδοι λειτουργίας:

Το μηχανικό μοντέλο διαθέτει έναν τρόπο λειτουργίας ελέγχου θερμοκρασίας τύπου κουμπιού, η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί από 80 έως 200 βαθμούς και το χειροκίνητο μηχανικό μοντέλο του χρονοδιακόπτη μπορεί να ρυθμιστεί από 5 λεπτά έως 30 λεπτά. Αφού ολοκληρωθεί ο χρονοσμός, θα επιστρέψει αυτόματα στο μηδέν για να ολοκληρωθεί η εργασία.

Το ηλεκτρονικό μοντέλο έχει έξυπνη λειτουργία:

Ξεκινήστε τις οδηγίες λειτουργίας της λειτουργίας ακύρωσης. Όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο, πατήστε τη λειτουργία ακύρωσης για 3 δευτερόλεπτα για να εκτελέσετε τη λειτουργία αναμονής και να ακυρώσετε την αναμονή. Εάν υπάρχει πρόβλημα αναμονής στην οθόνη και η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει αυτόματα, ξεκινήστε ξανά και πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας ακύρωσης για 5 δευτερόλεπτα για να εκτελέσετε ξανά.

Μετά την προσθήκη και αφαίρεση της ρύθμισης του χρόνου, ο χρόνος κράτησης της λειτουργίας μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να ξεκινήσει η εργασία μετά την αντίστροφη μέτρηση.

Μετά τη λειτουργία στην προεπιλεγμένη λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο εκκίνησης για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η λειτουργία.

Όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία θερμοκρασίας, μπορεί να ρυθμιστεί και να λειτουργήσει με τα πλήκτρα συν και πλήκτρα μείον.

Αφού ολοκληρωθεί η εργασία, μετρήστε αντίστροφα σύμφωνα με το χρονοολοκλήρωση της εργασίας και η κατάσταση αναμονής θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.

Αφαιρέστε τυχόν αυτοκόλλητα ή ετικέτες από το προϊόν.

Καθαρίστε σχολαστικά το καλάθι και τη φριτέζα με ζεστό νερό, λίγο απορρυπαντικό και ένα μη λειαντικό σφουγγάρι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να καθαρίσετε αυτά τα εξαρτήματα στο πλυντήριο πιάτων. Σκουπίστε το εξωτερικό και το εσωτερικό του προϊόντος με ένα υγρό πανί.

Η φριτέζα αέρος χρησιμοποιεί θερμό αέρα. Μην βάζετε λίπος στη φριτέζα.

Προετοιμασία πριν από τη χρήση

Τοποθετήστε το προϊόν σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.

Μην τοποθετείτε το προϊόν σε επιφάνειες που δεν είναι ανθεκτικές στη θερμότητα.

Τοποθετήστε σωστά το φλάτσο της φριτέζας.

Όταν ακούσετε το ηχητικό σήμα του χρονοδιακόπτη, σημαίνει ότι έχει έρθει ο καθορισμένος χρόνος προετοιμασίας. Βγάλτε το προϊόν.

Αδειάστε το φαγητό. Εάν χρησιμοποιείτε τη σχάρα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κλιπ φαγητού για να αφαιρέσετε το φαγητό.

Σημείωση: Μην γυρίζετε τη φριτέζα ανάποδα. Επειδή η περίσσεια λίπους στο τηγάνι μπορεί να διαρρεύσει πάνω στο φαγητό.

Ρίξτε όλο το φαγητό στο μπολ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λαβίδα

Συμβουλή, για να βγάλετε μεγάλο ή εύθραυστο φορτίο, χρησιμοποιήστε λαβίδα.

Ρυθμίσεις και συμβουλές

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να θυμάστε ότι αυτές οι ρυθμίσεις είναι μόνο για αναφορά.

Τα αποτελέσματα μαγειρέματος διαφέρουν ανάλογα με την προέλευση, το μέγεθος, το σχήμα και τη μάρκα των υλικών, καθώς και το προσωπικό γούστο, γι' αυτό και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τις καλύτερες ρυθμίσεις μαγειρέματος στον παρακάτω πίνακα.

Το γρήγορο τράβηγμα της φριτέζας από το προϊόν κατά το τηγάνισμα με θερμό αέρα έχει ελάχιστες ή καθόλου επιπτώσεις στη διαδικασία μαγειρέματος, καθώς η τεχνολογία Rapid Air Technology επαναθερμαίνει αμέσως τον αέρα στο εσωτερικό του προϊόντος.

Τα μικρότερα συστατικά απαιτούν ελαφρώς λιγότερο χρόνο μαγειρέματος από τα μεγαλύτερα συστατικά. Όταν η ποσότητα των συστατικών είναι μεγάλη, ο χρόνος μαγειρέματος πρέπει να αυξηθεί ελαφρώς, ενώ όταν η ποσότητα είναι μικρή, η διαδικασία μαγειρέματος μπορεί να συντομευτεί ελαφρώς.

Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, το γύρισμα μικρότερων υλικών στη μέση του μαγειρέματος μπορεί να βελτιώσει το τελικό αποτέλεσμα και να βοηθήσει τα υλικά να τηγανιστούν πιο ομοιόμορφα.

Προσθέτοντας λίγο λάδι στις φρέσκες πατάτες είναι πιο τραγανές και συνιστάται η χρήση ενός μπουκαλιού ψεκασμού λαδιού για μεγαλύτερη ομοιομορφία. Οι πατάτες πρέπει να παραμείνουν για λίγα λεπτά μετά την προσθήκη λαδιού πριν από το μαγείρεμα.

Τα σνακ που μπορούν να μαγειρευτούν στο φούρνο μπορούν επίσης να μαγειρευτούν σε αυτό το προϊόν.

Για να μαγειρέψετε τραγανές τηγανητές πατάτες, η βέλτιστη ποσότητα συστατικών είναι 300-500 γραμμάρια.

Η χρήση προζυμωμένης ζύμης καθιστά εύκολο και γρήγορο το μαγείρεμα των σάντουιτς. Η

προζυμωμένη ζύμη απαιτεί λιγότερο χρόνο μαγειρέματος από ό,τι η σπιτική ζύμη.

Αν ψήνεται κέικ ή τάρτες ή μαγειρεύετε υλικά για σπάζισμο ή γέμιση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα φύλλο ψησίματος ή ένα καλούπι για να το τοποθετήσετε στο ταψί (θα πρέπει να φέρετε το δικό σας).

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για να ζεστάνετε φαγητό. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους

150°C και ο χρόνος μαγειρέματος είναι έως 10 λεπτά.

Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στο προϊόν. Αυτό θα διαταράξει τη ροή του αέρα και θα επηρεάσει τα αποτελέσματα του τηγανίσματος στον αέρα.

Ορισμένα συστατικά πρέπει να ανακινούνται συνεχώς κατά τη διάρκεια του χρόνου προετοιμασίας, κρατήστε τη λαβή για να τραβήξετε τη φριτέζα και ανακινήστε τη φριτέζα, στη συνέχεια τοποθετήστε τη φριτέζα πίσω στο μηχάνημα.

Συμβουλές: Αν ρυθμίσετε το χρονόμετρο για το μισό χρόνο προετοιμασίας, πρέπει να ανακινήσετε τα συστατικά, όταν ακούσετε το χρονόμετρο να χτυπάει, σημαίνει ότι πρέπει να ρυθμίσετε ξανά το χρονόμετρο αφού ανακινήσετε για το υπόλοιπο του χρόνου προετοιμασίας.

Το προϊόν που χρησιμοποιείται έχει ηλεκτρονικά εξαρτήματα και θέρμανση και δεν πρέπει να βυθίζεται ή να ξεπλένεται κάτω από νερό.

Μην αφήνετε νερό ή άλλα υγρά να εισέλθουν στο προϊόν για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία. Τοποθετήστε τα υλικά μαγειρέματος στο ταψί, αποφεύγοντας την επαφή με το θερμομαντικό στοιχείο. Ποτέ μην γεμίζετε τη φριτέζα με λάδι, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς. Μην αγγίζετε ποτέ το εσωτερικό του προϊόντος ενώ αυτό λειτουργεί.

Προσοχή

Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) που έχουν σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές αναπηρίες ή που δεν διαθέτουν σχετική εμπειρία και γνώσεις, εκτός εάν έχουν επιβλέπεται και καθοδηγείται από το άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους σχετικά με τη χρήση του προϊόντος. Χειριστείτε τον πίνακα ελέγχου.

Πριν συνδέσετε το προϊόν στην παροχή ρεύματος, ελέγξτε αν η τάση που αναγράφεται στο προϊόν ταιριάζει με την τοπική τάση παροχής ρεύματος.

Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν το βύσμα, το καλώδιο τροφοδοσίας ή το ίδιο το προϊόν έχει υποστεί ζημιά.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το τμήμα συντήρησης ή παρόμοιους επαγγελματίες, προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος.

Βεβαιωθείτε ότι δεν παίζον με αυτό το προϊόν.

Όταν το προϊόν έχει περάσει ή ψύχεται, κρατήστε το προϊόν και το καλώδιο τροφοδοσίας του μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.

Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να έρθει σε επαφή με καυτές επιφάνειες. Ποτέ μην συνδέετε το προϊόν στην πρίζα ή χειρίζεστε τον πίνακα ελέγχου με βρεγμένα χέρια.

Το προϊόν πρέπει να συνδεθεί σε γειωμένη πρίζα. Και να βεβαιώνετε πάντα ότι είναι σωστά τοποθετημένο.

Μην συνδέετε αυτό το προϊόν σε εξωτερικό χρονοδιακόπτη για να αποφύγετε τον κίνδυνο.

Ποτέ μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, όπως τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κ.λπ.

Μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω σε τοίχο ή πάνω σε άλλα προϊόντα.

Θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 10 εκατοστά ελεύθερου χώρου πίσω από το προϊόν και q,t στην κορυφή και στο μέσο και των δύο πλευρών.

Ποτέ μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στο προϊόν.

Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. Το προϊόν πρέπει να επιβλέπεται όταν χρησιμοποιείται.

Κατά το τηγάνισμα με θερμό αέρα, από την έξοδο του αέρα απελευθερώνεται ατμός υψηλής θερμοκρασίας.

Τα χέρια και το πρόσωπο πρέπει να βρίσκονται σε ασφαλή απόσταση από τις εξόδους ατμού και αέρα. Επίσης, να προσέχετε τον καυτό ατμό και τη θερμότητα κατά την αφαίρεση της φριτέζας από το προϊόν.

Όταν το προϊόν είναι σε χρήση, οι προσβάσιμες επιφάνειές του μπορεί να θερμανθούν πολύ.

Εάν το προϊόν εκπέμπει μαύρο καπνό, αποσυνδέστε το αμέσως από την πρίζα.

Περιμένετε να σταματήσει να καπνίζει το προϊόν πριν αφαιρέσετε τη φριτέζα από το προϊόν.

Fault type handling method

Problem	Probable cause	Solution
Product not working	The product power plug is not plugged in. You haven't set the switch button yet	Plug the plug into a grounded power socket. Turn on the power button.
Ingredients are not fully cooked	There is too much food in the pan. The cooking temperature is set too low. Cooking time is too short.	Divide the ingredients into small batches and add to the pot. Divide into smaller batches to heat more evenly. Adjust the temperature control button to the desired temperature (see "Settings" section) and adjust the time to the desired cooking time.
Not evenly fried	Certain ingredients need to be turned during the cooking process.	If certain ingredients are on top, or overlap with other ingredients (e.g., French fries), cook them. Flip the ingredients while cooking.
The resulting fried pastry is not crunchy.	Your choice of fryer should be cooked in a traditional oil pan.	Oven pastry is an option, or lightly grease the pastry for extra crispness.
Unable to push the fryer back into production correctly.	There is too much food in the pan.	Do not allow the amount of food in the pan to exceed its maximum capacity.
White smoke emitted from the product	The food you are cooking has a high oil content.	When cooking oily ingredients, a lot of fumes will seep into the deep fryer. The oil will produce a white soot and the fryer may be hotter than normal. This does not affect the final result of the product frying the ingredients.
The fresh fries were not evenly fried	You are not using a normal potato variety. You did not soak the potato chips properly before frying.	Use fresh potatoes and make sure they don't fall apart when frying. Soak the potatoes in a bowl, then remove and drain.
The resulting fries are not crunchy	The crispness of French fries depends on the amount of oil and water in the fries.	Make sure to drain the chips in the correct way before brushing. Cut the potatoes into smaller slices some oil on the surface of the chips to make them more c

Καθαρισμός

Το προϊόν πρέπει να καθαρίζεται αμέσως μετά από κάθε χρήση.

Η φριτέζα, το ταψί και το εσωτερικό του προϊόντος είναι επικαλυμμένα. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μεταλλικά μαγειρικά σκεύη ή λειαντικά υλικά καθαρισμού για τον καθαρισμό. Επειδή αυτό θα καταστρέψει την αντικολλητική επίστρωση.

Μετά το μαγείρεμα, βγάλτε το φις από την πρίζα και αφήστε τον αέρα τη φριτέζα για να κρυώσει. Και η αφαίρεση της φριτέζας θα επιτρέψει στη μονάδα να κρυώσει γρηγορότερα.

Εάν υπάρχει βρωμιά στον πυθμένα του ταψιού σχάρας και της φριτέζας, προσθέστε ζεστό νερό στη φριτέζα και αφήστε τη φριτέζα και το ταψί σχάρας να μουλιάσουν για περίπου 10 λεπτά πριν καθαρίσετε.

Προσθέστε λίγο ακόμα απορρυπαντικό και ένα μη λειαντικό σφουγγάρι για να καθαρίσετε. Η φριτέζα και το ταψί μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων. Εάν χρειαστεί να καθαρίσετε το σωλήνα θέρμανσης στο επάνω μέρος της μηχανής, χρησιμοποιήστε ένα βιαστικό καθαριστικό για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα τροφών.

